


# NÁVOD NA POUŽITIE

## HRA NA LOVENIE POPCORNU KUKORICA

### POHÁRE 4 HRÁČI

#### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Vek: 4**
- **Materiál: plast**
- **Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)**
- **Počet hráčov: 2-4**



#### Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte tri AA batérie do slotov podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a vykonajte sa je je riadne zaistený.

#### PRAVIDLÁ HRY

Víťazom sa stáva ten, kto chytí najviac popcornu vo vzduchu!

1. Každý hráč si vezme pohár.
2. Zmeňte režim na zadnej strane základne.
  - **Vľavo je režim paniky (I).**
  - **V strede je režim VYPNUTÉ.**
  - **Vpravo je normálny režim (II)**

**Normálny režim: explózia raz za obmedzený čas. Panický**

**režim: vždy v režime explózie.**

**3. Na konci hry exploduje zvyšok popcornu, čo umožňuje bohatú úrodu.**

**4. Na konci hry spočítajte popcorn a získajte body.**

- **Biele popcorn: 1 bod**
- **Žlté popcorn: 2 body**
- **Hnedé popcorn: 3 body**

Zvrátenie výsledku: Na konci hry musia hráči hodiť kockou a výsledok hráča môže byť zvrátený hodom kocky.

## UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie káble.

## VAROVANIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
5. Pred každým použitím, skontrolujte stav produktu. V prípade zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

EX3044 GRAZRĘCZNOŚCIOWAZłAP POPCORN CORN CUP GRACZY

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111  
Białystok