

NÁVOD NA POUŽITIE

TRIEDIAČ LOŤ DREVENÁ LOŤ LULILO NOAHOVA ARCHA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 12 mesiacov
- Materiál: drevo
- Počet dielov: 20

ČISTENIE

- Produkt čistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny najlepšie odstránite pomocou prostriedkov určených na čistenie dreveného nábytku alebo jemných čistiacich prostriedkov, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako dvanásť mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie a poškodenie dreva.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3074 TRIEDIAČKA LODÍ DREVENÁ LOŤ LULILO NOAHOVA ARCHA

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa polskiego 8, 15 – 111 Białystok