

NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPORTOVÁ HRA PRE DETI SKÁKANIE ZARIADENIE NA HÁDZANIE CIEĽOV 3 V 1



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie: 4 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Vek: 3

MONTÁŽ A KONŠTRUKCIA

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte štyri batérie AA do priehradiek podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.



OVLÁDANIE A KONŠTRUKCIA DIAĽKOVÉHO

OVLÁDANIA

Zapnutie stroj a vyberte jednu z štyri rýchlosti a po trojsekundovom zvukovom signále sa začne točiť. Odporúča sa, aby hrali maximálne tri osoby súčasne. Stroj sa po 60 sekundách zastaví. Cieľom hry je preskočiť blížiacu sa tyč.



UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie káble.

VAROVANIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Pred hrou sa uistite, že povrch určený na hranie nie je klzký.
3. Neumiestňujte hračku na vyvýšený povrch, pretože to môže predstavovať vážne riziko pre život a zdravie hrajúcich sa detí.
4. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
5. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
6. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
7. Pred každým použitím, skontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
10. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
11. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich v prípade akýchkoľvek pochybností uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX3116 ŠPORTOVÁ HRA NA AGILITU PRE DETI SKÁKANIE NA ŠŤAPKE ZARIADENIE NA HÁDZANIE CIEĽOV 3 V 1 LEPIČKA

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok