

NÁVOD NA POUŽITIE

TUNELOVÝ STAN PRE DETI SAMOSKLADACÍ ZÁHRADNÝ STAN PRE ZÁHRADNÝ DOM VEĽKÝ SKLADACÍ DRÁHA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: polyester
- Vek: 3

MONTÁŽ



1. Otvorte obal a vyberte tunel.



2. Rozopnite pracky a rozložte tunel.



3. Pripevnite hlavu a chvost.



4. Zložte tunel, upevnite ho sponami a vložte späť do obalu.

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže viesť k tvorbe plesní a poškodeniu produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3132 DETSKÝ TUNELOVÝ STAN ZÁHRADNÁ SAMOSKLADACIA DRÁHA PRE ZÁHRADNÝ DOMČEK
VEĽKÝ SKLADACÍ CATERPILLAR

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok