

NÁVOD NA POUŽITIE

GUMOVÁ SKÁKACIA PLATFORMA PRE DETI NA SKÁKANIE NA JEDNOROŽCOVI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: guma
- Vek: 3

Obsah balenia:

- Jednorožec – skákadlo
- Nožná pumpa

UPOZORNENIA

1. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Produkt by sa mal používať na rovnej, hladkej a čistej ploche.
3. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3187 Detská gumová hojdačka v tvare jednorožca

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego
8, 15-111 Białystok