





1. Otočte tri zámky, ktoré zabezpečujú kryt batérie, a odstráňte ho.
2. Pripojte konektor nabíjačky k konektoru batérie a nabíjačku k akémukoľvek napájanému USB portu. Kontrolka bude svietiť počas nabíjania a zhasne po dokončení nabíjania.
3. Odpojte batériu od nabíjačky a vložte ju do modelu.




Fig.1















Fig.2



Otvorte nádobu na vodu, naplňte ju a uistite sa, že je riadne uzavretá.




Zatvorte nádrž na vodu. Pri jazde na vode bude vozidlo čerpať vodu priamo spod seba po stlačení tlačidla.







Inštalácia batérií do ovládača pohybu:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie AAA podľa označenia.
3. Zatvorte kryt batérií a uistite sa, že je správne upevnený.

1. Ak chcete spárovať pohybový ovládač s modelom, vložte batériu do modelu a naštartujte ho, potom zapnete pohybový ovládač. Párovanie sa spustí automaticky.



2. Ovládač držte čo najviac vodorovne. Naklonením v príslušnom smere o viac ako 15° môžete ovládať model.



## Upozornenia

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako šesť rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodený výrobok odneste do špeciálneho zberného miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3269 Vodotesné RC auto, ktoré jazdí po vode Výrobca: KIL Sp. z o.o.  
Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Elajsk

