


USB LED HVIEZDNY PROJEKTOR

Návod na použitie



Hviezdna obloha vo vašej domácnosti

Po rozbalení

- Starostlivo skontrolujte obsah balenia, aby ste sa uistili, že obsahuje všetky potrebné položky. Pred prvým použitím produktu si starostlivo prečítajte používateľskú príručku.
- Produkt starostlivo skontrolujte a uistite sa, že je v dobrom stave. Produkt nerozoberajte sami.

Obsah balenia

- Projektor x 1
- Kábel USB C x 1
- Diskov pre projektor x 12 (dve balenia)
- Návod na použitie x 1

Poznámka


- ⚠ Tento produkt by sa mal používať v tmavej miestnosti.
- ⚠ Produkt vyžaduje sieťový adaptér, ktorý spĺňa požiadavky zariadenia (DC 5 V/2 A), ku ktorému by mal byť pripojený kábel USB C, ktorý je súčasťou sady.

Vlastnosti produktu

- Projektor má široký uhol osvetlenia a na premietanie používa 12 rôznych diskov s vysokým rozlíšením. Vyberte si svoj obľúbený disk a vytvorte vo svojej domácnosti jedinečnú atmosféru.
- Široký uhol vyžarovania vyplní celú miestnosť hviezdami!
- Navrhnuté tak, aby fungovali v rôznych polohách.

Prevádzka

1. Konštrukcia



2. Použitie


Pred použitím vložte disk do zariadenia (pozri časť 3 Výmena disku), pripojte zariadenie k napájacímu zdroju pomocou kábla USB C a zapnite ho. Predvolené nastavenia automaticky vypnú projektor po 4 hodinách a zmenia režim zobrazenia po 40 minútach.

- ☒ **Tlačidlo napájania:** Stlačením zapnete alebo vypnete zariadenie.
Zariadenie sa automaticky zapne po pripojení k napájaniu.
- ☐ **Ovládanie rýchlosti:** Stlačte pre výber vhodnej rýchlosti otáčania:
☐ pomalá, rýchla alebo bez otáčania.
- ☒ **Časovač:** Zariadenie sa automaticky vypne po 4 hodinách.
Stlačením tlačidla nastavíte časovač na 1 hodinu, ďalším stlačením na 2 hodiny a tretím stlačením na automatické vypnutie po 4 hodinách. Pri nastavení časovača na 1 a 2 hodiny svieti kontrolka.

3. Výmena disku

Súprava obsahuje 12 diskov pre rôzne projekcie.

Výmena disku: otvorte zásobník na disk, vložte disk konvexnou stranou do vybrúsenia a zasuňte zásobník späť do zariadenia. Postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov.



POZOR! Po vypnutí zariadenia vyberte disk.

4. Nastavenie zaostrenia

- Plnú ostrosť možno dosiahnuť pri projekčnej vzdialenosti 2 až 5 metrov.
- Na nastavenie zaostrenia umiestnite zariadenie na požadované miesto a opatrne otočte gombíkom doľava alebo doprava, pričom sledujte, kedy je premietaný obraz najlepším.



Model produktu	BL-DQY02
Materiál Vstupné	ABS
napätie Maximálny	DC 5V2A
výkon Typ	10W
projekcie	Projekcia z disku
Premietacie plátno	12,5 m ² vo vzdialenosti 3 metre LED
Svetelný zdroj	2–5 metrov
Premietacie	-20 °C – 50 °C
vzdialenosť	-20 °C – 60 °C
Prevádzková teplota	Použitie v tmavej miestnosti
Skladovacia teplota	
Odporúčania	

Služby

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte svojho distribútora.

Upozornenia

1. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
2. Tento produkt nie je hračka.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
4. Pred použitím sa uistite, že je produkt pripojený k správne mu zdroju napájania.
5. Nezízajte priamo do zdroja svetla.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade akýchkoľvek pochybností prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3314 USB LED hviezdny projektor 12 diskov

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,

15 – 111 Białystok

Vyrobené v Číne