

KARAOKE MIKROFÓN

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


ENNYROOM



Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky pri používaní produktu, pred prvým použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a úplne nabite batériu.

POPIS FUNKCIE

- 1 Ozvena +/-
- 2 Hudba +/-
- 3 Hlasitosť mikrofónu +/-
- 4 Režim
- 5 spolupráce
- 6 Prehrávanie/Pozastavenie
- 7 Ďalšia skladba
- 8 Predchádzajúca skladba
- 9 Vypnutie mikrofónu
- 10 Prepínač „ “
- 11 Nabíjací port USB C Slot
- 12 na pamäťovú kartu
- 13 Výstup na slúchadlá



OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete mikrofón zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte prepínač po dobu 3 sekúnd.

Spustenie/zastavenie

u Pre spustenie alebo zastavenie prehrávania hudby stlačte tlačidlo prehrávania/zastavenia.

Režim

Umožňuje prepínať medzi zdrojmi zvuku, ako je Bluetooth, pamäťová karta alebo linkový vstup.

Spolupráca

Po stlačení tlačidla spolupráce môžete pripojiť druhý mikrofón a spievať spolu.

Ďalšia skladba

Stlačením tohto tlačidla prehráte ďalšiu uloženú skladbu.

Predchádzajúca skladba

Stlačením tohto tlačidla prehráte predchádzajúcu uloženú skladbu.

Stíšenie

Stlačením tlačidla stíšenia stíšite hlasitosť mikrofónu.

POZNÁMKA

- Pri používaní mikrofónu ho držte približne v strede jeho výšky, aby ste dosiahli čo najprirodzenejší zvuk.
- Ak počujete z reproduktora „tikajúci“ zvuk, znamená to, že batéria mikrofónu je slabá. Okamžite prestaňte mikrofón používať a pripojte ho k nabíjačke.
- Produkt skladujte na suchom a chladnom mieste.
- Pred pripojením zariadenia k telefónu a reproduktoru sa uistite, že sú v dosahu a že je na oboch zariadeniach povolená funkcia Bluetooth.
- Ak máte problémy s pripojením smartfónu, uistite sa, že nie je pripojený k žiadnemu inému zariadeniu Bluetooth.

OBSLUHA

Nastavenie a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby sa mikrofón zapol. Ak ho chcete vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania opäť po dobu 3 sekúnd. V oboch prípadoch zaznie príslušný zvuk.



Bluetooth pripojenie

Po zapnutí mikrofónu a bliknutí modrého svetla môžete mikrofón pripojiť k zariadeniu Bluetooth. Na to zapnite Bluetooth na vybranom zariadení a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „K3“. Po dokončení párovania zaznie špeciálny zvuk. Teraz môžete prehrávať hudbu zo svojho telefónu.

Pamäťová karta

Keď je zariadenie zapnuté a do slotu je vložená pamäťová karta, môžete prehrávať hudbu priamo z nej. Pomocou tlačidla režimu vyberte prehrávanie z karty a potom pomocou tlačidiel na mikrofóne prechádzajte hudbou na karte.

Externý reproduktor

Mikrofón môžete pripojiť k reproduktoru alebo slúchadlám pomocou kábla s konektorom 3,5 mm.


NAHRÁVANIE

Nahrávanie cez Bluetooth

Po pripojení mikrofónu cez Bluetooth si môžete stiahnuť vybranú karaoke aplikáciu a pomocou ekvalizéra nastaviť vhodné parametre zvuku. Pri nahrávaní nastavte hlasitosť mikrofónu tak, aby nedochádzalo k deformácii alebo prerušovaniu zvuku. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, minimálneho oneskorenia a pohodlného používania odporúčame použiť pripojenie USB C na 3,5 mm jack.

Nahrávanie cez kábel

Po zapnutí mikrofónu najskôr zapojte kábel USB C – 3,5 mm jack do mikrofónu a potom do zvoleného zariadenia. Otvorte zvolený karaoke softvér a postupujte podľa pokynov v aplikácii. Pri použití kábelového pripojenia odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth na vašom zariadení.



Nabíjanie

Na nabíjanie zariadenia pripojte kábel USB C k akémukoľvek sieťovému adaptéru alebo portu USB, ktorý spĺňa príslušné špecifikácie (5V A). Nabíjanie bude indikované červeným svetlom, ktoré zhasie po dokončení nabíjania.



ŠPECIFIKÁCIE

Typ: kapacitný Reverb: áno

Podporované typy súborov: MP3, wma, wav Dosah prenosu: <10 m Prevádzková frekvencia: 2,402 – 2,480 GHz Výkon prenosu: 4dB

Citlivosť: - 85dB

Pomer signálu k šumu: >80 dB

Skreslenie: <1 – 2 % Výstupný výkon: 5 + 5 W Reprodukcia: 40 mm

Ω / 5W Rozsah: 30 Hz – 20KHz

Nabíjanie: 5V 1A Doba nabíjania: približne 4h

Prevádzková doba: 5 – 6h

Kapacita batérie: 2000 mAh Rozmery produktu: 245 mm x 50 mm

Hmotnosť produktu: 350 g

Audio vstup: Bluetooth/pamäťová karta/AUX

Obsah balenia:

Mikrofón

Kábel

Konektorom 3,5 mm

Kábel USB C

Návod na použitie

Bezdrôtový karaoke mikrofón **KX3382** Bluetooth **Vyrobca:** KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

ENNYROOM

