

NÁVOD NA POUŽITIE

DETSKÝ UMÝVADLO S PRÍSLUŠENSTVOM XXL

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: ABS plast
- Vek: 3
- Napájanie batérie: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie sporáka: 3 x AA batérie (nie sú

súčasťou balenia) Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte správny počet AA batérií do slotov podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Po vložení batérií a napustení umývadla vodou bude voda z kohútika tiecť, keď ho otočíte. Kohútik čerpá vodu z umývadla, preto sa uistite, že hladina vody je dostatočná.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
7. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3507 Detský umývadlo s príslušenstvom XXL

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok