

NÁVOD NA POUŽITIE

KACZKA STRZELANIE DO CELU PISTOLET I KULKI

PARAMETRY TECHNICZNE

Napájanie: 2x AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou balenia) Dosah:

až 10 m Rozmery:

- kačica: 17,5 cm x 32 cm
- zbraň: 40 cm x 16 cm

Rozmery balenia: 40 cm x 22 cm x 18 cm Obsah balenia:

- 2 x penová puška na šípky
- kačica ako terč
- 10 x penové guľky

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte 2 AA batérie podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
3. Nesmerujte výrobok na tváre alebo hlavy iných ľudí.
4. Mali by ste pravidelne kontrolovať stav výrobku v prípade akékoľvek akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3511 Hungry Duck Target Shooting 2 pištole

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok