

NÁVOD

KX3531 1:14 Porsche Cayenne Turbo RC Car


Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Zdejmij pokrywę baterii, aby móc włożyć baterie. Sprawdź, czy baterie są sprężone i nie uszkodzone. Następnie zamknij pokrywę.
- Włóż 4 baterie 9V do złącza. Pamiętaj o kierunku polaryzacji. Zamknij pokrywę.
- Przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON. Na wyświetlaczu pojawi się dioda sygnalizująca gotowość do pracy.
- Skontroluj auto tak, aby jechało w linii prostej.
- by sa mala rozsvietit' kontrolka LED signalizujúca pripravenosť na prevádzku.
- Skontrolujte, či auto jazdí v priamom smere.

NABÍJENÍ A ŽIVOTNOST



1. Nepoužívejte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov. Použité batérie by mali byť z auta vyňaté.
2. Batérie by mal vymeniť dospelý. Pri vkladaní do zásuvky starostlivo skontrolujte ich polaritu. Nedovoľte, aby sa kovové časti, ktoré vedú prúd v zásuvkách batérií, skratovali.
3. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie. Nabíjateľné batérie vyberte z hračky, aby ste ich mohli nabíť. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospelých. Poškodené alebo vytečené batérie sa nesmú používať.
4. Používajte iba batérie rovnakého alebo identického typu.
5. Anténu ani iné časti hračky nesmieš zasunúť do elektrickej zásuvky.
6. Batérie neumiestňujte do blízkosti ohňa alebo zdrojov tepla. Neumiestňujte ich do vody ani ich nevystavujte slnečnému žiareniu.
7. Ak batérie vytekajú, okamžite očistite oblečenie a pokožku, ktoré prišli do kontaktu s kyselinou.
8. Hračku pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená. To platí najmä na elektrické komponenty. Hračku nepoužívajte, kým nie je poškodenie nebolo opravené.
9. Aby ste predĺžili životnosť nabíjateľných batérií, pravidelne ich nabíjajte. Nezabudnite vždy používať správnu nabíjačku.
10. Plastové balenie hračky nie je určené na hranie. Dávajte pozor, aby sa dieťa nezačalo dusiť – uložte ho na bezpečné miesto.



Funkcie a schopnosti

Funkcia: jazda dopredu, dozadu, odbočenie doľava, odbočenie doprava

Vlastnosti: model existujúceho automobilu. Nezávislý systém odpruženia.



1. Keď vaše vozidlo začne strácať výkon a spomaľovať, vymeňte batérie alebo batériu dobijte. Dĺžka používania na jedno nabitie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu hry.




3. Nešoférujte vozidlo po piesku, vode alebo snehu.




2. Rádiové rušenie môže spôsobiť nesprávnu funkciu vozidla. Rušenie môže byť spôsobené používaním iných diaľkovo ovládaných zariadení v blízkosti, blízkosťou elektrických vedení alebo používaním CB vysieláčov. Snažte sa používať vozidlo ďalej od týchto vecí.



4. Neumiestňujte vozidlo do blízkosti zdrojov tepla ani na priamom slnku.



5. Anténu ovládača nasmerujte nahor, nie nadol. Ak sa vozidlo vzdiali príliš ďaleko, prestane reagovať na príkazy. Ak má váš vysielateľ odnímateľnú anténu, pred hraním sa uistite, že je správne pripojená.



Vozidlá na obrázkoch sa môžu líšiť od skutočných hračiek.

Tento návod si uchovajte pre budúce použitie.

- obsahuje dôležité informácie.