

NÁVOD

KX3532 1:16 Hummer EV RC Auto


Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8,
15 — 111 Białystok

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Zdejmij pokrywę baterii z auta i umieść w niej 2 baterie AA. Sprawdź, czy bieguny są polaryzowane prawidłowo, następnie zamknij pokrywę.
- Umieść autko na płaskiej powierzchni. Otwórz drzwi i wyciągnij autko. Następnie umieść w nim 2 baterie AA. Po zamknięciu drzwi i wyciągnięciu auta zamknij pokrywę.
- Przepnij przełącznik zasilania w położenie oznaczone symbolem ON. Włóż pilak do pionowej zapalniczki i podaj sygnał, aby auto się uruchomiło.
- Skontroluj, czy auto jedzie w linii prostej.
- Skontroluj, czy auto jedzie w pramioch smere.


ČO TREBA MAŤ NA PAMÄTI

1. Nepoužívajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov. Použité batérie z auta vyberte.
2. Batérie by mal vymieňať dospelý. Pri vkladaní do zásuvky starostlivo skontrolujte ich polaritu. Nedovoľte, aby , aby sa kovové časti, ktoré vedú prúd v otvoroch pre batérie, skratovali.
3. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie. Nabíjateľné batérie vyberte z hračky, aby ste ich mohli nabíť. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospelých. Poškodené alebo vytečené batérie sa nesmú používať.
4. Používajte iba batérie rovnakého alebo identického typu.
5. Anténu ani iné časti hračky nesmieš zasunúť do elektrickej zásuvky.
6. Batérie neumiestňujte do blízkosti ohňa alebo zdrojov tepla. Neumiestňujte ich do vody ani ich nevystavujte slnečnému žiareniu.
7. Ak batérie vytekajú, okamžite očistite oblečenie a pokožku, ktoré prišli do kontaktu s kyselinou.
8. Hračku pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená. To platí najmä pre elektrické komponenty. Hračku nepoužívajte, kým nie je poškodenie opravené.
9. Aby ste predĺžili životnosť nabíjateľných batérií, pravidelne ich nabíjajte. Nezabudnite vždy používať správnu nabíjačku.
10. Plastové obaly hračky nie sú určené na hranie. Dávajte pozor, aby sa vaše dieťa nezadusilo – uložte ich na bezpečnom mieste.



Funkcie a možnosti

Funkcia: jazda dopredu, dozadu, odbočenie doľava, odbočenie doprava
Vlastnosti: model existujúceho auta. Nezávislý systém odpruženia.



1. Keď vaše vozidlo začne strácať výkon a spomaľovať, vymeňte batérie alebo nabite batériu. Dĺžka používania na jedno nabitie sa môže líšiť v závislosti od toho, ako sa s hračkou hrá.

2. Rádiové rušenie môže spôsobiť poruchu vozidla. Rušenie môže byť spôsobené používaním iných diaľkovo ovládaných zariadení v blízkosti, blízkosťou elektrických vedení alebo používaním CB vysieláčov. Snažte sa používať vozidlo mimo dosahu týchto vecí.




3. Nešoférujte vozidlo po piesku, vode alebo snehu.



4. Nie staviaj pojazdu v blízkosti zdrojov tepla lub bezpošrednio w promieniach słońca.



5. Kieruj antenę kontrolera w górę, a nie w dół. Jeśli pojazd odjedzie za daleko, przestanie reagować na polecenia. Jeśli twój nadajnik ma zdejmowalną antenę, przed rozpoczęciem zabawy upewnij się, że jest ona należycie zamontowana.



Pojazdy na powyższych obrazkach mogą różnić się od rzeczywistych zabawek. Niniejszą instrukcję należy zachować do przyszłego użytku - zawiera ona ważne informacje.