

NÁVOD NA POUŽITIE

SENZORICKÁ HRAČKA BALANCING PYRAMID TOWER

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 0
- Materiál: ABS, PP
- Napájanie: AA batéria (nie je súčasťou balenia)
- Rozmery: 14 cm x 14 cm x 21 cm

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte batériu do slotov podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

CZYSZCZENIE

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou stranou špongie, kefami ani drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

BATERIE

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt je určený pre deti od jedného mesiaca veku.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3595 Senzorická hračka – vyrovnávací pyramid

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok