

NÁVOD NA POUŽITIE

7-V-1 SENZORICKÁ KOCKOVÁ HRAČKA PRE DETI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: ABS, PP
- Napájanie: AA batéria (nie je súčasťou balenia)
- Rozmery: 26 cm x 26 cm x 22 cm

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte batériu do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

CZYSZCZENIE

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou stranou špongie, kefami ani drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesusušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

OSTRZEŻENIA I WSKAZANIA

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od osemnásť mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3599 7-v-1 senzorická kocka pre deti

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok