

NÁVOD NA POUŽITIE

SENZORICKÁ HRAČKA TELEFÓN xeóLzczEx

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Vek: 18
 - Materiál: ABS, silikón, TPE
 - Rozmery: 19,5 cm x 14,5 cm
-
- Produkt je potrebné utierať mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
 - Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
 - Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
 - Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
 - Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť zmenu farby.
 - Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
 - Produkt nesusťte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k deformácii.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku 18 mesiacov a staršie.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
7. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3606 Senzorická hračka zajačik telefón

Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok