

NÁVOD NA POUŽITIE

MAGNETICKÝ ŠACH DÁMA LOGICKÁ HRA

LOGICKÁ HRA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Počet hráčov: 2
- Vek: 3

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní tohto výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
5. Upozornenie! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa priťahujú navzájom alebo k kovovým predmetom v ľudskom tele, môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak magnety prehltnete alebo sa dostanú do dýchacích ciest, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa požiaru, pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
8. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX3618 Magnetická šachová a dáma puzzle hra

Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia
Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok