

NÁVOD NA POUŽITIE

MAGNETICKÉ STAVEBNÉ KOCKY S LED SVETLAMI 134 DIELOV

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Počet dielov: 134
- Vek: 3
- Materiál: plast
- Napájanie: batérie CR2034 (súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte batériu do slotu podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

ČISTENIE

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefkami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí výrobok utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesusušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by to mohlo k deformácii výrobku.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.

5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Tento produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Produkt obsahuje malé časti, ktoré v prípade prehltnutia môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
5. Upozornenie! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa priťahujú navzájom alebo k kovovým predmetom v ľudskom tele, môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak magnety prehltnete alebo sa dostanú do dýchacích ciest, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
7. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3628_2 LED svietiace magnetické stavebné kocky, 134 kusov.

Dovozca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne