

NÁVOD NA POUŽITIE

MAGNETICKÉ KOCKY STAVEBNÉ KOCKY 32 KUSOV

- Počet dielov: 32
- Vek: 3
- Materiál: plast
- Produkt utierajte mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože by to mohlo spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k deformácii.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
5. Upozornenie! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa priťahujú navzájom alebo k kovovým predmetom v ľudskom tele, môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak sa magnety prehĺtnú alebo dostanú do dýchacích ciest, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
8. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3630 Magnetické stavebné kocky 32el.

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa polskiego 8, 15 — 111

Białystok Vyrobené v Číne