

NÁVOD NA POUŽITIE

LASEROVÁ PUŠKA SÚPRAVA 2

PCS

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 6
- Napájanie: Pištola: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia), Pancier: 4 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Materiál: plast
- Dosah zbrane: 15 metrov

Inštalácia batérií do pištole:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte správny počet batérií podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Vloženie batérií do panciera:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte správny počet batérií podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

OBS1UGA

1. Hráči, minimálne dvaja, by si mali vybrať pištoly a brnenia v kontrastných farbách (jeden hráč alebo tím si vyberie pištoly a brnenia v jednej farbe a druhý hráč alebo tím v inej farbe).
2. Laserová pištola vysiela signál, ktorý pri zásahu brnenia opačnej farby platí ako zásah. Pri zásahu zhasne jedno zo šiestich svetiel na brnení, ktoré indikujú úroveň života. Keď jeden z hráčov stratí všetky životy, prehráva.
3. Pištol' môže vystreliť 6 rán a potom je potrebné ju nabiť. Nabíjanie trvá krátky okamih a umožňuje vám opäť vystreliť 6 rán.
4. Maximálny dosah, v ktorom sú pištoly účinné, je 15 metrov.
5. Hra končí, keď jeden z tímov stratí všetky svoje životy.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Výrobok je určený pre deti staršie ako šesť rokov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Nezízajte do laserového lúča, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblivé viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- 10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.**

KX3641 Laserová paintballová zbraň s terčom, sada 2 ks.

Dovozca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego
8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne