

5+

1:10 SPEED RACE CAR

Instrukcja



2.4GHz

TG1023
Diaľkové
Pred prvým



použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Výkresy, špecifikácie a časti a materiály použité v príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Pokyny slúžia iba ako referenčné. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke výrobcu: R3VOLT.COPI.

Upozornenia

1. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako päť rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelého.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky odovzdajte na špeciálnom zbernom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Technické špecifikácie

Model

Hmotnosť	321,8 g
Rozmery	16,5 cm x 16 cm x 7 cm
Dosah	Približne 30 metrov
Doba nabíjania	Približne 90 minút
Doba prehrávania	Približne 15 minút
Napájanie	3,7 V 500 mAh batéria (súčasť balenia)



Ovládač

Frekvencia	2,4 GHz
Napájanie	2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Obsah balenia

Model USB
nabíjačka
Ovládač

Podpora



Párovanie:

1. Prepňte prepínač vozidla do polohy „ON“.
2. Prepňte ovládač do polohy „ON“.
3. Párovanie prebehne automaticky.

Štero

Vpred Potiahnite obe páčky dopredu predná časť	Vľavo Potiahnite pravú páku dopredu	Otočte doľava Pritlačte pravú tyč dopredu a ľavú dozadu
Zadná časť Wychyl oba drážky do tyłu	Doprava Wychyl lewy drążek do przodu	Obrót w prawo Wychyl lewy drążek do przodu, a prawy do tyłu


--	--	--

Montáž baterií

' Na ovládači

Nastavte prepínač do polohy „OFF“.

2. Odskrutkujte skrutku, ktorým je upevnený kryt batérie.
3. Odstráňte kryt.
4. Vložte 2 AA batérie podľa označenia polarity.
5. Nasadte kryt a zaistite ho skrutkou.




k V modeli

1. Nastavte prepínač do polohy „OFF“.
2. Odskrutkujte skrutku, ktorou je pripevnený kryt batérie.
3. Odstráňte kryt.
4. Vložte batériu a pripojte ju.
5. Nasadte kryt a zaistite ho skrutkou.


Ak je problém s napájaním, odpojte batériu a pred opätovným pripojením počkajte jednu minútu. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu

na správný.



Ładowanie

• Pripojenie



¥ • Informácie

- Pripojte USB nabíjačku k akémukoľvek napájanému USB portu a potom k nabíjacej zásuvke na modeli.
- Doba nabíjania je približne 90 minút. Počas nabíjania svieti červené svetlo, ktoré zhasne po dokončení nabíjania.
- Pravidelne kontrolujte stav batérie. Nepoužívajte poškodenú alebo opuchnutú batériu.

Osobné nabíjení dle baterie

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
4. Batérie by mali byť roztriedené podľa označenia polarít.
5. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
6. Nesprávne pripájajte napájacie konektory.

Uwaga

- Nedotýkajte sa rotujúcich kolies modelu, pretože by to mohlo viesť k vážnym zraneniam.
- Model nepoužívajte na verejných komunikáciách.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody.
- Pred použitím sa uistite, že sú všetky časti produktu riadne zaistené.
- V prípade potreby nabíjajte batériu. Nespúšťajte model s vybitou batériou, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie.



KX3670 Revolt Flip Speeder Diaľkovo ovládané RC auto

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000 — Ilesia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne