

NÁVOD NA POUŽITIE

STAVEBNÉ KOCKY V KUFRIČKU + SKRUTKOVÁČ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Vek: 3**
- **Materiál: plast**
- **Počet dielov: 285**
- **Napájanie skrutkovača: 5 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)**

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte päť AA batérií do slotov podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

ČISTENIE

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt sa nesmie čistiť alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by to mohlo spôsobiť deformáciu.

UPOZORNENIA TYKAJUCE SA BATERII

1. **Jednorazové batérie nenabíjajte.**
2. **Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.**
3. **Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.**

4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vyberte z výrobku vybité batérie.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Produkt obsahuje malé časti, ktoré v prípade prehltnutia môžu predstavovať riziko udusenía.
5. Produkt by mal byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
8. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX3736 Stavebné bloky v puzdre + skrutkovač

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa
Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne