

NÁVOD NA POUŽITIE

SILIKÓNOVÉ TANIERE PRE DETI SOVY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: Silikón vhodný na styk s potravinami
- Počet kusov: 8

Čistenie:

1. Výrobok je možné umývať ručne pod tečúcou teplou vodou alebo v umývačke riadu.
2. Na čistenie odporúčame použiť jemný prostriedok na umývanie riadu.
3. Produkt sa odporúča umývať ihneď po použití.
4. Po umytí výrobok dôkladne vysušte.
5. Umyte len mäkkou stranou špongie. Nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami.
6. Na čistenie nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť trvalé zafarbenie a poškodenie výrobku.
7. Po dlhšom skladovaní sa na výrobku môže vytvoriť biely povlak v dôsledku vyschnutia materiálu a odlupovania jeho povrchu. V takom prípade výrobok umyte pod tečúcou horúcou vodou pomocou špongie s prostriedkom na umývanie riadu a dôkladne ho osušte papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou. Týmto spôsobom výrobok dlhšie udržíte v dobrom stave.

UPOZORNENIA

1. Po použití výrobok dôkladne umyte a skladujte na suchom mieste, aby sa zabránilo tvorbe plesne.
2. Produkt uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku; ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte ho používať.
4. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
5. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
6. Pokyny obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3755 Silikónový riad pre deti, sova

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne