


OBCHOD

Návod na montáž

Tieto informácie si uchovajte pre budúce použitie.



ŽE VAROVANIE:

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Malé časti.

Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

Montáž musí vykonať dospelá osoba, pred montážou sa môžu nachádzať malé časti a ostré hroty.

POZOR: Nebezpečenstvo zadusení v dôsledku malých častí. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

POZOR: Nebezpečenstvo zadusení malými časťami. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Montáž dospelou osobou pomocou ručného skrutkovača.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA! Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Vyžaduje montáž dospelou osobou pomocou skrutkovača.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – malé diely. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Montáž dospelou osobou pomocou ručného skrutkovača.


POZOR: Malé časti. Nebezpečenstvo zadusení. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Montáž dospelou osobou.

VAROVANIE: Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusení. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Musí byť zmontované dospelou osobou.


VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Malé časti.

equivalentes. Não é apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.

Montáž musí vykonať dospelá osoba.




1




Bx4

2




Ax4

3






Ax8

4




Cx4 Dx2

5




Bx6

6




7




Ax2


8




9




10



11




12




Ex1

13




Ax4

14




Bx3

15



Fx3

16



Ax3

17

