


NÁVOD NA OBSLUHU

SAMoc óD woasxowv eC OFF-ROAD 4WD 1:16

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Mierka: 1:16
- Pracovná frekvencia ovládača: 2,4 GHz
- Maximálny výkon ovládača: 1 dBm
- Napájanie ovládača: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie modelu: 7,4 V batéria
- Doba nabíjania: približne 60 minút
- Spôsob nabíjania: USB 5 V
- Pohon: 4x4


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Model nákladné vozidlá



Ovládač



7,4 V batéria



USB nabíjačka




Návod na použitie

POWER


Inštalácia batérie do ovládača:

1. Otvorte kryt batérie umiestnený v spodnej časti ovládača.
2. Vložte dve AA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt batérií a uistite sa, že je správne zaistený.





Nabíjanie batérie:

1. Pripojte batériu k nabíjačke.
2. Zapojte USB konektor nabíjačky do akéhokoľvek napájaného USB portu. Na tento účel môžete použiť sieťový adaptér, počítač, powerbanku alebo iné zariadenie.
3. Počkajte približne 60 minút. Po uplynutí tejto doby by sa mala rozsvietiť červená kontrolka, ktorá signalizuje, že nabíjanie je dokončené.
4. Odpojte nabíjačku od napájania a batérie.



Inštalácia batérie:


Otvorte kapotu modelu a nájdite konektor batérie. Pripojte batériu k modelu a vložte ju do zásuvky. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.



PREVÁDZKA

Spustenie modelu



Nájdite spínač umiestnený pod modelom, prepnite ho do polohy „ON“ a umiestnite model na zem.



Konstrukcia a prevádzka ovládača

Stlačením páky plynu a brzdy dopredu sa vozidlo pohne dozadu. Jemným potiahnutím páky sa vozidlo pomaly pohne dopredu. Čím silnejšie potiahnete páku, tým rýchlejšie bude vozidlo jazdiť.

Otočením volantu doprava alebo doľava sa predné kolesá otočia v rovnakom smere.




Nastavenie riadenia

Ak sa model počas jazdy sám otáča na jednu stranu, je potrebné nastaviť riadenie. Na to otočte model hore nohami a nájdite gombík na nastavenie riadenia

. Potom ho otočte doľava, ak sa model otáča správnym smerom — doprava

ak sa vozidlo otáča doprava,

Otočte gombíkom doľava a ak vozidlo odbočuje doprava, otočte gombíkom doľava.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Strata kontroly nad vozidlom	Vybitá batéria	Nabite batériu
	Nesprávne Nesprávne nainštalovaná batéria	Vyberte a znovu nainštalujte batériu v súlade pokynmi
	Prepnite je v polohu „VYPNUTÉ“	Pohyb prepínač do polohu „ON“
Model sa pohybuje príliš pomaly	Batéria je vybitá	Nabite batériu
	Ovládač a model sú príliš vzdialené J1 je príliš ďaleko	Priblížte ovládač k modelu
Vozidlo sa samo zapína	Nesprávne nastavenie nastavenie riadenia	Vykonajte nastav podľa v súlade informáciami v príručke

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako štrnásť rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky je potrebné odniesť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX3932 RC terénne vojenské vozidlo 4WD I: 16 RTR

Dovozca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok

Vyrobené v Číne