


# NÁVOD NA POUŽITIE DOPLNKOVÉ SEDADLO PRE KOČÍK S DETSKOU SEDAČKOU DETI


## DIZAJN VÝROBKU



Pre bezpečnosť a pohodlie vášho dieťaťa postupujte podľa pokynov pri montáži, údržbe a používaní.







## ZOZNAM DIELOV



## MONTÁŽ

1. Pripojte sedadlo k základni. (Obr. 1)
2. Uistite sa, že otvory na skrutky sú správnej polohe vzhľadom na seba. (Obr. 2)
3. Použite dva imbusové skrutky. Imbusové skrutky na spojenie všetkých komponentov. (Obr. 3)
4. Uťahnite ich pomocou dvoch imbusových kľúčov. (Obr. 4)





5. Stlačte a otočte obe tlačidlá
6. Nastavte konektor do správneho uhla. (Obr. 5)
7. Pomocou skrutiek pripevnite sedadlo k základni. (Obr. 6)

**POZNÁMKA: Na montáž výrobku nepoužívajte skrutkovač ani žiadne elektrické zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.**

Vložte tesnenie podľa obrázku. Neodstraňujte mazivo nachádzajúce sa na častiach, ktoré sa majú spojiť. (Obr. 7)



Zatlačte koliesko do objímky, až počujete tiché cvaknutie.




Pamiętaj o „Włożeniu tesnienia“

Neodstraňujte kolesá. V prípade potreby použite značnú silu rovnobežne s upevnením kolesa.


1. Vyberte najvhodnejšie miesto pre montáž predĺženia.
2. Podľa toho nastavte uhol montážnych prvkov. (Obr. 5)
3. Uťahnite upevňovacie popruhy na príslušnom mieste na vozíku, ako je znázornené v pokynoch na pravej strane.



Tlačidlo



Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili upevnenie.



Správny spôsob montáže sa líši v závislosti od tvaru a konštrukcie vášho vozíka.

## VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt nie je určený na použitie v náročných počasí, napríklad na ľadovej vozovke alebo na nerovných cestách.
3. Produkt je určený na použitie pri chôdzi. Nehýbte sa s produktom.
4. Produkt nepoužívajte v blízkosti zdrojov ohňa.
5. Produkt môže používať vždy len jedno dieťa.
6. Produkt nie je hračka.
7. Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok správne upevnený. Inštalácia sa môže líšiť v závislosti od dizajnu a tvaru kočíka.
8. Kočík neskladajte, ak je k nemu pripevnený tento produkt. Pred skladaním kočíka produkt odstráňte.
9. Produkt by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode, nadmernému slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám môže spôsobiť trvalé poškodenie.
10. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
11. Po inštalácii vložte plastové obaly, káblové viazače a úlomky pásky do vhodného kontajnera na odpad.
12. Pred použitím sa uistite, že suché zipsy sú riadne utiahnuté.
13. Pri inštalácii výrobku na kočík sa uistite, že v kočíku nie je žiadne dieťa.
14. Produkt je určený pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, ktoré vedia samostatne stáť a udržať rovnováhu.
15. Nohy dieťaťa by mali byť vždy na opierke pod sedadlom. Dieťa by sa malo oboma rukami držať kočíka.
16. Maximálna nosnosť výrobku je 25 kg.
17. Produkt je určený je len na inštaláciu v tradičných kočíkoch.
18. Výrobok sa nesmie používať na schodoch ani na veľmi strmých svahoch.

### **KX3967 Predĺženie kočíka s detskou sedačkou**

**Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok**

**Vyrobené v Číne**