

NÁVOD NA POUŽITIE

SAMocuóD ec WLTOYS 104002 1:10 4WD

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Mierka: 1:10
- Vek: 8
- Dosah: 100 m
- Frekvencia vysieláča: 2,4 GHz
- Doba jazdy: cca 7 minút
- Doba nabíjania: 5 hodín
- Napájanie modelu: batéria 7,4 V 3000 mAh
- Napájanie ovládača: 4 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Maximálna rýchlosť: 60 km/h


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- **Model**
- **Ovládač**
- **Sieťová nabíjačka**
- **Batéria**


INŠTALÁCIA A NABÍJANIE BATÉRIE A BATÉRIOVÉHO MODULU

1. Na inštaláciu batérie do modelu postupujte takto:
 - Otvorte kryt batérie.
 - Pripojte konektor batérie k konektoru modelu.
 - Vložte batériu do príslušného slotu.
 - Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.
2. Nabíjanie batérie:
 - Vyberte batériu z modelu.
 - Pripojte konektor batérie ku konektoru nabíjačky.
 - Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky a uistite sa, že vstupné napätie nabíjačky je rovnaké ako výstupné napätie zásuvky.
 - Počkajte približne 5 hodín, kým sa batéria úplne nabije.
 - Odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom z konektora batérie.
3. Inštalácia batérie do ovládača:
 - Otvorte kryt batérie umiestnený v spodnej časti ovládača.
 - Vložte štyri batérie typu AA podľa označenia polarity.
 - Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.


OBSLUHA OVLÁDAČA



RIADENIE



ELEMENTY ELEKTRONICZNE



UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a vybitú batérie.
nové a použité batérie súčasne.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne zapojenie napájacích konektorov môže spôsobiť skrat.

VAROVANIA

1. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Počas hry by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Nedotýkajte sa a neblokujte rotujúce kolesá modelu.
4. Nešoférujte vozidlo smerom k ľuďom alebo zvieratám.
5. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektrické komponenty vozidla.
6. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
7. Bezprostredne po použití sa nedotýkajte motora ani batérie, pretože by mohlo dôjsť k popáleninám.
8. Model by sa mal pravidelne čistiť od prachu a piesku pomocou suchej, mäkké handričky.
9. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
10. Poškodené výrobky je potrebné odniesť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
11. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že by ste mali v budúcnosti akékoľvek otázky.

KX4283 WLToys 104002 1:10 4WD RC Auto

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne