

NÁVOD NA POUŽITIE

3EŻYK SENSORYCZNY EDUKACYJNY

MONTESSORI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Vek: 18 mesiacov**
- **Materiál: plast**

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých. dohľad dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku.
Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad.
Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
7. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
politika likvidácie odpadu.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4288_1 Montessori vzdelávací senzorický ježko

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego
8, 15 — 111 Białystok