

NÁVOD NA POUŽITIE

RC DINOSAUR STEGOSAUR CHODÍ SVETLÁ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Materiál: plast
- Napájanie: 3 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery výrobku: 28,5 cm x 13 cm x 8,5 cm
- Funkcie: pohyb, hudba, svetlá

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri batérie AAA do slotov podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polaritu.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých dohľadu dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4401 RC Stegosaurus dinosaurus chodí a svieti

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa
Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne

