

NÁVOD NA POUŽITIE

SENZORICKÁ HRACIA HRAČKA SLON

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: polyester
- Vek: 0

UPOZORNENIA

1. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
2. Výrobok by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť jeho poškodenie.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa požiaru, pretože by mohlo dôjsť k jeho vznieteniu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
7. Poškodený výrobok je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4612 Senzorická hračka so šuštiacimi štítkami, slon

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Iecia Państwa
Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne