

NÁVOD NA POUŽITIE

KREATÍVNA UMELECKÁ SADA PRE DETI 1200 DIELOV

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Počet dielov: približne 1200

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých. dohľad dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných odpadkových nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
7. Poškodený výrobok je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4867 Kreatívna umelecká sada pre deti, 1200 dielov.

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego
8, 15 — 111 Białystok