

NÁVOD NA POUŽITIE

PÍSKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO HRAČKY FORIEMKY LOPATKY 28 DIELOV

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Počet kusov: 28

UPOZORNENIA

1. Deti by mali byť pri používaní tohto výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
- ž. Výrobok by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
4. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
5. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
6. Pokyny obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4769_1 Pieskové príslušenstvo, hračky, formičky, lopatky, 28 položiek.

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne