

NÁVOD NA POUŽITIE

INTERAKTÍVNY KRAJÍCÍ KRAJÍCÍ KRAJÍCÍ KRAJÍCÍ KRA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie: vstavaná batéria 3,7 V
- Vek: 3

Rozmery

- Krab: 24 cm x 12,5 cm x 10,5 cm
- USB kábel (dĺžka): 53 cm
- Balenie: 21,5 cm x 12,5 cm x 12,5 cm

Nabíjanie:

1. Pripojte nabíjačku k hračke.
2. Zapojte nabíjačku do príslušnej zásuvky.
3. Keď sa LED kontrolka nabíjačky zhasne, môžete zariadenie od nabíjačky odpojiť.

Hračka má funkciu detekcie prekážok a pri priblížení sa k nim sa otočí späť.

UPOZORNENIA

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
4. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
6. Počas nabíjania by mal byť výrobok pod neustálym dohľadom dospelých.
7. Mali by ste pravidelne kontrolovať stav produktu v prípade akékoľvek akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4896_1 Interaktívny krabi s zvukom

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok