




NÁVOD NA POUŽITIE


DETSKÁ KNIŽNÁ POLICA PélzKA 79 CM




A  x2	B  x2
C  x18	

1  x1	2  x1	3  x1
4  x1	5  Krídelný g	6  x1


01




02




03



04



05



UPOZORNENIA

1. Produkt by mal montovať dospelý človek.
2. Pri montáži používajte iba ručný skrutkovač. Nepoužívajte elektrický skrutkovač.
3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže produkt poškodiť.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa. pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
6. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
7. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5188 Detská knižnica, regál, 79 cm

Výrobca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok