

NÁVOD NA POUŽITIE

PENA PUZZLE DINOSAUR MAT

Popis

1. Puzzle sa ľahko skladajú.
2. Mäkká pena je ideálna na ochranu vášho dieťaťa pred pádmi.
3. Pena je na dotyk teplá a dobre izoluje, čím chráni vaše dieťa pred chladnou podlahou.
4. Každý odnímateľný diel puzzle má iný tvar, čo je ideálne na učenie sa rozlišovať a spájať tvary.
5. Protiskluzový povrch zaručuje pohodlie a bezpečnosť vášho dieťaťa.
6. Vodotesný povrch uľahčuje čistenie a chráni pred poškodením.
7. Súprava má dve funkcie: môže sa používať ako podložka alebo ako ohrada na oddelenie hracej plochy od zvyšku miestnosti.
8. Rôzne sady puzzle do seba zapadajú, čo vám umožňuje priebežne rozširovať podložku podľa potrieb vášho dieťaťa.

Technické údaje:

- Počet dielov: 16
- Materiál: EVA pena
- Farby: sivá, ecru, čierna, hnedá
- Protiskluzový povrch: Áno
- Rozmery jedného dielu puzzle: 30 x 30 x 1 cm

Pokyny na čistenie:

- Produkt je najlepšie umývať ručne vlažnou vodou.
- Neumývajte v umývačke riadu.
- Dieliky puzzle by sa mali sušiť v rovnej polohe, aby si zachovali svoj tvar. Povrch by mal byť rovný a bez medzier, dier a priestorov, ktoré môžu viesť k deformácii.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť zmenu farby.
- Lokálne znečistenie môžete odstrániť vlhkou handričkou alebo, v prípade silnejšieho znečistenia, mäkkou špongiou a prostriedkom na umývanie riadu.
- Vyhnite sa drhnutiu puzzle ostrými kefami a drôtenými špongiami, pretože by to mohlo poškodiť povrch.
- Žiadnu časť sady nežehlite.
- Neskladujte vo vlhkom prostredí, pretože to môže viesť k tvorbe plesne.

Upozornenia!

1. Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká alebo iné predmety, ktoré nie sú súčasťou hračky, a uchovávajte ich mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.
2. Deti by mali byť počas hry vždy pod dohľadom dospelých.
3. Neukladajte podložku na vyvýšenú plochu (napr. stôl), pretože by to mohlo spôsobiť pád dieťaťa z výšky.
4. Pred rozložením podložky dôkladne vyčistite a upratajte podlahu. Uistite sa, že pod podložkou nie sú žiadne ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť výrobok alebo poraniť dieťa.
5. Nevystavujte ohňu ani iným zdrojom tepla, ako sú elektrické ohrievače, plynové ohrievače atď.
6. Nepoužívajte iné komponenty a náhradné diely ako tie, ktoré odporúča výrobca.
7. Nepresúvajte výrobok, keď je vaše dieťa na podložke.
8. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite prestaňte výrobok používať. Hranie môžete obnoviť po vykonaní potrebných opráv.
9. Pokyny obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5421 Penová puzzle podložka s dinosaurami

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp.k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne