

NÁVOD NA POUŽITIE

MAGNETICKÁ RYBÁRSKA HRA

zNsEcrów wAezvw

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: drevo

Rozmery:

- základňa: 16 cm x 12 cm x 4 cm
- ryba: 5,5 cm x 2,3 cm
- červík: 3,5 cm
- mrkva: 5,5 cm
- dĺžka rybárskeho prúta: 15 cm
- rozmery balenia: 16,5 cm x 12 cm x 5,5 cm

FUNKCIE

- Ryby a červíky by sa mali vytiahnuť pomocou magnetického rybárskeho prúta!
- Ryby a červíky môžete pomocou rybárskeho prúta aj vkladať do dierok!
- Mrkvu treba vytiahnuť pomocou rukoväti – plstené lístky stimulujú ruku vášho dieťaťa.

UPOZORNENIA

1. Pri používaní tohto výrobku by deti mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
3. Produkt obsahuje magnetické komponenty, ktoré v prípade prehltnutia môžu predstavovať vážne zdravotné riziko. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
7. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX5427 Magnetická hra na lov hmyzu a zeleniny

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne