

NÁVOD NA POUŽITIE

KREATÍVNA SADA KERAMICKÉHO KOLESÁ A HLINY S FARBAMI

FARBAMI 600 G

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Hmotnosť hliny: 600 g
- Napájanie: 4x LR20 batérie alebo USB kábel

INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte 4 batérie LR20 do príslušných slotov podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní produktu pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže produkt poškodiť.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX5630 Kreatívna sada hrnčiarsky kruh s hlinou a farbami 600 g

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne