

NÁVOD NA POUŽITIE

VZDELÁVACIA KNIHA SENZORICKÝ CHRÁNIČ PRE DETSKÚ POSTIEĽKU BIEDRONKA

- Vek dieťaťa: 0
- Materiál: polyester

ČISTENIE

1. Ručné pranie.
2. Perať pri 30 °C.
3. Nežehliť.
4. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky.
5. Nesušte v sušičke.
6. Odporúčame čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.




prać ręcznie



nie można
wybielać
i chlorować



nie prasować



nie suszyć
w

UPOZORNENIA

1. Po wybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky predstavujú riziko udusenía.
2. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Dbajte na to, aby si dieťa výrobok nevložilo do úst.
4. Pri používaní knihy v detskej postieľke sa uistite, že je zabezpečená proti roztrhnutiu a je mimo dosahu úst dieťaťa.

KX5638 Vzdelávacia kniha s ochranným krytom pre detskú postieľku s motýľom

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15-111
Białystok

Vyrobené v Číne