

NÁVOD NA POUŽITIE

HRACIA HRAČKA

KONTRASTNÁ SOVA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vek dieťaťa: 0

- Materiál: polyester

ČISTENIE

1. Ručné pranie.
2. Perateľ pri 30 °C.
3. Nežehliť.
4. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky.
5. Nesušte v sušičke.
6. Odporúčame čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.



UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti od prvého mesiaca života.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
7. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5643 Kontrastná senzorická sovia hrkálka

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v **Číne**