

NÁVOD NA POUŽITIE

KOSIČKA NA MYDLOVÉ BUBLE

GENERÁTOR MYDLOVÝCH BUBEL

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Vek: 3
- Napájanie: 3x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery: 25 cm x 51 cm x 49 cm

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte 3 AA batérie podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Kosačka je vybavená 8 krúžkami, ktoré sa pri pohybe hračky ponoria do tekutiny, a malým ventilátorom, ktorý vytvára jemný vietor, vďaka čomu lietajú farebné mydlové bubliny.

• J • U 4 L F 4 T f i g L I f ' g • 1 • J G £ • f ' / ' t • I W • f ' 9 4 f i £ t

1. **Nenabíjajte jednorazové batérie.**
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z hračky.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

• S I R 7 4 7 4 E N I F

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5939 Bubble kosačka na trávnu pre generátor mydlových bublín

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok