

NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÉ PUZZLE TELO

MONTESSORI DIEVČA

UPOZORNENIA

1. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
2. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosť a voda môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, ihneď prestaňte výrobok používať.
6. Produkt čistite suchou, mäkkou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu povrchu puzzle.
7. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5957 Montessori drevené puzzle na stavanie tela, dievča

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa
Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne