

NÁVOD NA POUŽITIE

WAŃKA WSTAŃKA SENSORY OWL KIWA3KA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Rozmery hračky: 10 cm x 9 cm x 11 cm
- Výrobok je potrebné utierať mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

UPOZORNENIA

1. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Mali by ste pravidelne kontrolovať stav výrobku v prípade ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
5. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
6. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5985_2 Senzorická hojdacie sova

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok