

NÁVOD NA POUŽITIE

BABY DOLL SO ZVUKOM

40 CM

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: 3 x LR44 batérie
- Výška bábiky: 40 cm

Inštalácia batérií:

- Otvorte kryt batérií umiestnený pod oblečením bábiky.
- Vložte 3 batérie LR44 podľa označenia.
- Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

FUNKCIE

Ked' stlačíte látkové bruško, bábika vydá 4 rôzne zvuky:

- plač,
- smiech,
- hovorí „mama“,
- hovorí „dada“.

UPOZORNENIA

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
7. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

INŠTRUKCIE K NABÍJANIU BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX6225 Bábika Nlaja s hlasom, ružová, 40 cm

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne