

NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÝ DOMČEK PRE BÁBIKY S NÁBYTKOM 70 CM


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



- Materiál: Drevo, plast, kovové skrutky
- Vek: 3
- Rozmery domčeka:
 - Celkové: 60 cm x 24 cm x 70 cm
 - Výška 1. a 2. poschodia: 18,5 cm
 - Výška 3. poschodia: 26 cm
- Rozmery balenia: 64,5 cm x 29,5 cm x 13 cm


UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal zostaviť dospelý.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť opuch a poškodenie dreva.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných odpadkových nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

ZAWARTOŚC ZESTAWU I MONTAŻ







KX6278 Drevený domček pre bábiky s nábytkom, 70 cm

Dovozca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne