




Drevená kuchynská hračka

Návod na montáž

Tieto informácie si uchovajte
pre budúce použitie



A		X18	D	0 •	X2	G	°	X12	J	J	X4
B		X12	E	0°°	X4	H		X3	K		X6
C		X20	F	o	X4	I	bø	X3			

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Malé časti.

Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo zadusenía v dôsledku malých častí. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

POZOR: Nebezpečenstvo zadusenía v dôsledku malých častí. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Montáž dospelou osobou pomocou ručného skrutkovača.


VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA! Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Vyžaduje montáž dospelou osobou pomocou skrutkovača

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – malé časti CZ sci. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

POZOR: Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Montáž dospelou osobou.

VAROVANIE: Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Musí byť zmontované dospelou osobou.


VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Malé časti. Nevhodné pre deti mladšie ako jeden rok.
Montáž musí vykonať dospelá osoba.




DOVOZCA: KIKSP.ZO.O.SP.K. ALEJA 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 8, 15-111 BIAŁYSTOK

Daňové
identifikačné


7




8




9




10




11




12




13




14



15



16




DOVOZCA: KIKSP.ZO.O.SP.K. ALEJA 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 8, 15-111 BIAŁYSTOK

Daňové
identifikačné


ENNYROOM




17




18




19




20




21




22




23



24



25



26

