

INTERAKTÍVNY VYSÁVAČ PRE DETI S VÝSTUPOM ZVUKU

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: 3 x AA 1,5 V (nie je súčasťou balenia)
- Materiál: plast

Rozmery:

- Vysávač: 18 cm x 17 cm x 46 cm
- Balenie: 50 cm x 22 cm x 16,5 cm

Vysávač je vybavený elektrostatickou handričkou, ktorá zbiera malé častice prachu z podlahy.

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte tri AA batérie podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne

.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní produktu pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX6545 Interaktívny vysávač pre deti so zvukom

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa
Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne