

NÁVOD NA POUŽITIE

SENZORICKÁ KNIŽKA

TECHNICKÉ SPECIFIKACIE

- Rozmery knihy: 14,5 cm x 14 cm

Čistenie:

- Produkt je možné prať v práčke.
- Perat' pri 30 °C.
- Nepoužívajte bielidlo.
- Nežehlite.
- Sušiť zavesené.

UPOZORNENIA

1. Pri používaní tohto výrobku by deti mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa
požiaru, pretože by to mohlo spôsobiť vznietenie výrobku.
3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
4. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
5. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX6573 Senzorická knižka na hryzenie s ovčím motívom

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa
Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne