

NÁVOD NA POUŽITIE

LOKOMOTÍVA DOMINO PUZZLE ČERVENÝ VLAK



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek dieťaťa: 3
- Materiál: plast
- Napájanie lokomotívy: 2x AA (nie je súčasťou balenia)
- Počet dielov: 83

Rozmery:

- Lokomotíva: 16 cm x 10 cm x 7 cm
- Dávkovač blokov: 24,5 cm x 4 cm x 2,5 cm
- Kocky: 3,3 cm x 1,7 cm x 0,7 cm
- Postavičky: 6,5 cm x 7 cm
- Balenie: 33 cm x 23 cm x 8 cm

Obsah sady:

- Farebná lokomotíva
- Dávkovač kociek
- 80 kociek
- Plastová figúrka

Návod na inštaláciu batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AA batérie (nie sú súčasťou balenia) do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt batérií a uistite sa, že je bezpečne uzavretý.

Vlastnosti produktu:

- Lokomotíva kladie domino v rovnakých intervaloch, takže je ľahké a uspokojujúce ich zrážať!
- Zakaždým, keď lokomotíva umiestni ďalší blok, zaznie zvonček. Okrem toho má lokomotíva rôzne zvukové efekty.
- Smer jazdy je možné nastaviť pomocou komína lokomotívy.
- Hračka má pozitívny vplyv na rozvoj detskej fantázie a manuálnych zručností.
- Lokomotíva rozvíja kreativitu, tvorivé myslenie a zručnosť.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybité batérie z hračky.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
2. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
4. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Poškodený výrobok nevhadzujte do kontajnera na zmiešaný odpad. Odneste ho do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX6680_2 Lokomotíva vlak domino puzzle červený vlak

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne