

3 CHANNELS GYRO REMOTE CONTROL SERIES

S107H

ALLOY 2.4GHZ HEIGHT HOLD HELICOPTER



BC



NO.S107H

Obsługa pilota

Vypínač Posuňte


doľava •-----

Automatické zapnutie/
automatický.....

Štart (jedno
stlačenie a
jedno pípnutie). Pre
núdzové zastavenie
Stlačte a podržte 3
sekundy.

Ľavá páčka (plyn)...

1 Hore/dole Postup
párovania
Zapnite vysielateľ,
posuňte ľavý joystick
(plynová páka) úplne nahor a
potom úplne nadol (kontrolky
prestanú blikať a zostanú
svietiť).




Ótočenie doprava

Tlačidlo režimu rýchlosti
(pojedyncze naciśnięcie -
Dvojité pípnutie signalizuje
pokročilý režim; stlačte tlačidlo
znovu a jedno pípnutie
signalizuje režim pre ...
začiatočníkov.

Pravá páčka

•1 Rotácia dopredu/dozadu
späť / doľava-doprava.

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača



Inštalácia batérií do diaľkového ovládača: otvorte kryt batérií na zadnej strane vysielacza. Vložte 4 AA batérie podľa označenia polarít (Poznámka: batérie nie sú súčasťou balenia).

37



Pri vkladaní batérií sa uistite, že sú vložené správne. kompatibilné s polaritou boxu.

2. Žiadna batéria by nemala byť vložená s opačnou polaritou.
3. Nemiešajte nové a staré batérie.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.

e už wa aku u a o ów

66

))

Nabíjanie vrtuľníka


Pred nabíjanie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Pokyny na nabíjanie: vypnite vrtuľník (vypínač sa nachádza v hornej časti vrtuľníka); zapojte nabíjací kábel do USB portu na počítači (rozsvieti sa kontrolka nabíjacieho kábla); pripojte nabíjací kábel k vrtuľníku (kontrolka nabíjacieho kábla zhasne); doba nabíjania je približne 60 minút; keď sa rozsvieti kontrolka, odpojte nabíjací kábel.

Dôležité: informácie o nabíjaní batérie


- Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
- Batérie by sa mali nabíjať iba pod dohľadom dospelých.
- Vyberte vybitú batériu z vrtuľníka.
- Upozornenie: Ak sa batérie nahradia nesprávnymi batériami, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie sa musia likvidovať v súlade s pokynmi.

Opätovná inštalácia vrtuľ



1. Pred opätovnou inštaláciou vrtuľ vyberte skrutky.
2. Vrtule označené písmenom A pasujú na motory označené písmenom A, vrtule označené písmenom B pasujú na motory označené písmenom B. Na utiahnutie vrtule použite skrutkovač. Pozrite si obrázok.


Instrukcja latania




Schemat działania
lewej ręki

1. Włącz pilota.
2. Aby włączyć śmigłowiec, przesunąć włącznik / wyłącznik znajdujący się na górze śmigłowca do pozycji ON. Lampka zasilania zaświeci się.
3. Ustaw helikopter na ziemi. Upewnij się, że tylny koniec helikoptera jest zwrócony w stronę pilota.
4. Naciśnij lewy joystick na pilocie zdalnego sterowania do najwyższego punktu, a następnie przesunąć do najniższego punktu. Gdy lampka kontrolna śmigłowca zmienia się z błysku na światło ciągłe, oznacza to, że kod parowania śmigłowców jest zgodny i śmigłowiec przechodzi do wstępnego stanu lotu.

Spustenie wrtułnika



Spôsob 1: Po spusteniu wrtułnika posuńcie lewy joystick do najwyższej polohy a potom ho wróćcie do stredy; wrtule wrtułnika sa budú pomaly otáčať.




Metóda 2: Keď je wrtułník v pokoji, stlačte tlačidlo číslo jeden. Wrtule wrtułnika sa potom zdvihnú do určitej výšky a pomaly sa otáčajú.

Udrżanie výšky

Pomocou ľavého joysticku (plynová páka) dosiahnite požadovanú výšku a potom nechajte ľavý joystick vrátiť sa do svojej predvolenej stredovej polohy.






Hore/dole

Keď je ľavá páka (plynová páka) stlačená nahor/nadol, wrtułník stúpa/klesá.





Otáčanie doľava/doprava

Keď je pravý joystick posunutý doľava/doprava, wrtułník sa otočí doľava/doprava.




Dopredu/dozadu


Keď je pravý joystick (kormidlo) posunutý nahor/nadol, vrtuľník letí dopredu/dozadu.



Ak sa vrtuľník začne rýchlo otáčať počas vznášania (ľavá páčka nie je posunutá doľava/doprava), nastavte tlačidlo trimovania na diaľkovom ovládači, kým vrtuľník nezačne normálne vznášať.



Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek




Otočné tlačidlo na strihanie v smere hodinových ručičiek

Ak sa zadný motor vrtuľníka otáča v smere hodinových ručičiek, čo spôsobuje nestabilitu vrtuľníka, stlačte pravé tlačidlo trimovania na vysielacom, kým vrtuľník znovu nezíska stabilitu. Poznámka: Uistite sa, že zadná časť vrtuľníka je otočená smerom k pilotovi.



Otáčanie doprava



Tlačidlo trimovania otáčania doľava

Ak sa zadný motor vrtuľníka otáča proti smeru hodinových ručičiek, čo spôsobuje nestabilitu vrtuľníka, stlačte pravé tlačidlo trimovania na vysielacom, kým vrtuľník znovu nezíska stabilitu. Poznámka: Uistite sa, že zadná časť vrtuľníka je otočená smerom k pilotovi.

Bezpečnostné pokyny

1. Jednorazové batérie sa nesmú dobíjať. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou. Nesmú sa miešať rôzne typy batérií, nové a použité batérie.
2. Napájacie svorky by nemali byť skratované.
3. Používajte iba dodávanú nabíjačku.
4. Upozornenie: Dron zostavujte pod dohľadom dospelých.
5. Otvorte kryt batérie hračky pomocou skrutkovača.
6. Obal si ponechajte, pretože obsahuje dôležité informácie.
7. Nabíjačku používanú s dronom je potrebné pravidelne kontrolovať, vrátane kábla, zástrčky, puzdra a ďalších častí. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte ju používať, pokiaľ nebude opravená alebo vymenená.
8. Nedotýkajte sa rotujúcej vrtule, vyhnite sa voľnému oblečeniu alebo voľným vlasom, ktoré by sa mohli zachytiť o vrtuľu, nelietajte v blízkosti tváre.
9. Tip: Uchovajte si používateľskú príručku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke v okruhu, ktorý je odlišný od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

„Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre všeobecnú populáciu (nekontrolované vystavenie). Toto zariadenie nesmie byť umiestnené ani prevádzkované v spojení s inou anténou alebo vysielačom.“

Vyhlásenie o zhode:

„Spoločnosť GuangDong Syma Industrial Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento dron spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.“

Kópia úplného vyhlásenia o zhode je priložená.

Návod na použitie:

- * Výrobok je vyrobený z ľahkých a tenkých materiálov. Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu praveho zariadenia. Tiež môže spôsobiť vážne poškodenie vrátane uszkodenie šmigľovca.
- * Po letu vrtule kom sa nedotýkajte motorami. Motorom môžu byť veľmi horúce a ich dotyk môže spôsobiť popáleniny.

Letové prostredie

1. Vhodné na letanie v tichých miestnostiach. Venujte pozornosť prúdeniu vzduchu z klimatizácie/elektrického ventilátora.
2. Priestrané priestory. Odporúčaná veľkosť priestoru na letanie: 6 x 6 metrov a výška 3 metre.
3. Tiché priestory. Letanie v priestoroch bez prúdenia vzduchu sa dôrazne neodporúča. Nelietajte v priestoroch, kde sa nachádza klimatizácia/elektrický ventilátor, stolná lampa alebo iné elektrické zariadenia, ktoré by sa mohli ľahko poškodiť.

Akcesoria / części (opcjonalnie)

Zákazník si môže vybrať nasledujúce diely. Pre vaše pohodlie sme pripravili všetky diely a príslušenstvo. Diely a príslušenstvo je možné zakúpiť prostredníctvom miestnych distribútorov.



Kabína A




Kabína B




Stabilizátor
Chvost A



Stabilizátor
Chvost B



Vrtule
hlavné A



Vrtule
Hlavné B




Zadná čepeľ




Hlavné sedadlo



Vyvažovacia tyč



Spojovacie časti



Pristávacie lyžice




Ozubené kolesá



Svorka vrtule



Hlavná zostava
chvosta
sil




Komponenty
chvosta




Držiak
výložníka



Zlaté komponenty
hlavného rámu




Rotor A



rotor B
rotor



Chvostový



Batéria



Doska
vysílač



Nabíjací kábel
USB



Ovládací



Skrutkovač

Záruka:

- Na výrobok sa vzťahuje 12-mesačná záruka
- Záruka sa nevzťahuje na spotrebné diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu, napr. vrtule, ozubené kolesá, batérie atď.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia spôsobené zavinením používateľa, napr. nesprávnym alebo neprimeraným používaním vrtuľníka
- V prípade poškodenia vrtuľníka je potrebné ho vrátiť na miesto nákupu spolu s dokladom o kúpe.
- Reklamácie bez platného dokladu o kúpe nebudú berú do úvahy

Distribúcia:

KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-1 J1 Białystok

Výrobca

Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.

Križovatka č. 2 West Xingye Road a North Xingye Road, Laimei.

Priemyselný park Chenghai District Shantou City Guangdong Čína.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na konečný

výklad tejto používateľskej príručky.





VYHLÁSENIE O ZHODE

SMERNICA 2009/48/ES, 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ

Spoločnosť:

KIK SP. Z O.O. SP. K.
8 Aleja 1000-lecia Państwowego Polskiego ulica
15-111 BIAŁYSTOK

Toto vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na vlastnú zodpovednosť.

GUANGDONG SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL CO., LTD, NO. 2 WEST XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRIAL AREA, CHENGHAI, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

vyhlasuje, že nasledujúce výrobky:

KX7228_1 / S107H Žltý vrtuľník



Sú v súlade s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov EÚ: smernice 2009/48/ES, 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, spĺňajú požiadavky harmonizovaných noriem:

EN 71-1:2014+A1 :2018, EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2017, IEC 62321:2008, IEC 62321-7-1 :2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-1:2013, IEC62321-2:2013, EN 62115:2020, EN 300 440 V2.1.1, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-3 V.1.1, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-6-1:2007, EN 62479:2010, EN 62479:2010, EN 62311:2008

Správa (8818)081-0095(R1), (8819)059-0025 Bureau Veritas Shenzhen Co. Ltd. jasne dokazuje, že uvedené výrobky spĺňajú požiadavky vyššie uvedených smerníc a noriem.

Podpísal:

RIADITEĽ
xix sR t o.o.

Ko i i r:« i.s l < o a l.,k

19. január 2022
Białystok