

# NÁVOD NA POUŽITIE

## FAREBNÉ DREVENÉ CYMBALY PRE DETI

### CATERPILLAR

#### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Materiál: drevo a kovové zvončeky
- Rozmery: 25 cm x 12 cm x 2 cm
- Dĺžka paličky: 17 cm

#### VLASTNOSTI

- Ideálne pre začínajúcich hudobníkov.
- Hranie na tomto nástroji naučí vaše dieťa rozpoznávať zvuky a má pozitívny vplyv na jeho zmysel pre rytmus.
- Osem rôznych zvukov z jednej škály umožňuje hrať jednoduché melódie.
- Celý produkt je vyrobený z dreva a každý prvok je starostlivo brúsený a potiahnutý netoxickou farbou, vďaka čomu je pre vaše dieťa úplne bezpečný!

#### UPOZORNENIA

1. Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
2. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
3. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelého.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť opuch a trvalé poškodenie produktu.
5. Produkt by sa mal skladovať mimo zdrojov tepla a ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť jeho vznietenie.
6. Produkt by sa mal čistiť iba suchou, mäkkou handričkou.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
8. Poškodené výrobky vložte do vhodných nádob v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad problémov.

**KX7282\_1** Farebné drevené činely pre deti, húsenica

**Dovozca:** KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

**Vyrobené v Číne**