

NÁVOD NA POUŽITIE

RODINNÁ HRA RYBÁRČENIE 45 RÝB + 4 RYBÁRSKE PRÚTY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Materiál:** plast
- **Počet hráčov:** 1-4
- **Napájanie:** 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- **Rozmery základne:** 32 cm x 4 cm
- **Rozmery rýb:** 3 cm x 2 cm

OBSAH SADY

- **45 rýb**
- **Stojan na ryby**
- **4 rybárske prúty**

INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AA batérie do slotov podľa označenia polarity
3. Zatvorte a zaistite kryt. Uistite sa, že je správne uzavreté.

PRAVIDLÁ HRY

1. Všetky ryby umiestnite na dosku.
2. Každý hráč si vyberie rybársky prút.
3. Hráči sa striedajú v pokuse chytiť rybu.
4. Aby ste chytili rybu, musíte ju zachytiť udicou, keď otvorí papuľu. Každý hráč má jeden pokus, po ktorom je na rade ďalší hráč.
5. Hráč, ktorý chytí najviac rýb, vyhráva.

UPOZORNENIA

1. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Deti by mali byť pri používaní tohto výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.

3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektrických a elektronických komponentov.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
6. Poškodené výrobky by sa mali odniesť do špeciálneho zberného miesta na zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX7582 Rodinná rybárska hra 45 rýb + 4 rybárske prúty

**Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok**

Vyrobené v Číne